

Karbantartási és tisztítási utasítás

az *SPC Woodlook™ Optimal* beltéri padlóburkolatok részére

1. Általános intézkedések

A belépő részekben megfelelően méretezett és hatékonyan tisztítható zónákat kell telepíteni (minimális hossza 3-4 lépésre), amelyeket rendszeresen tisztítani vagy cserélni kell. Ez az óvintézkedés megakadályozza a nagyobb szennyeződések bekerülését a helyiségbe és csökkenti a padló mechanikus károsodásának veszélyét.

A meghibásodott szék vagy a hiányzó csúszótalpak valamint a nem megfelelő és nem helyénvaló csúszótalpak és kerekek a padló felszínének mechanikus károsodását okozza és ezért ezt szükséges megelőzni. Kimondottan ajánljuk, hogy az összes mozgatható szekrény megfelelő csúszótalpakkal legyen ellátva (pl. Scratchnomore, <http://www-dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php>) és megfelelő kerekkel (W típusú a DIN EN 12528 és 12529 szerint).

2. A lerakást követő tisztítás

Az összes maradék gyártási, szerkezeti és lerakási szennyeződés eltávolítása érdekében a lerakást követően intenzív tisztítást kell végezni.

Ajánljuk a **PU tisztítót** 1:10 arányban vízzel használni. Enyhe szennyeződés esetén a koncentrációt módosíthatja 1:100 arányban vízzel. A padlót szükséges ezzel az oldattal, 2 egyenletes részletbe áttörölni. Ügyeljünk arra, hogy a felmosó rendszeren ki legyen csavarva és a tisztítás csak nedvesen történjen. Az odatapadt szennyeződés eltávolításához egytárcsás SRP gépet használhatnak piros színű paddal – a tisztítást spray-es módszerrel végezni. Ezt követően a felületet tiszta vízzel neutralizálni. Szükséges elkerülni a "tócsa" kialakulását.

3. Szokásos napi tisztítás

3.1 Poreltávolítás: A szabadon fekvő por és szennyeződés eltávolítása nedves felmosó segítségével.

3.2 Manuális tisztítás: Az odatapadt szennyeződés eltávolításához használja a **PU tisztítót** vízzel oldva 1:200 arányban a padlót kézzel a szennyeződéstől függően 1 vagy 2 fokozatos módszerrel törölje át az erre alkalmas és alaposan kicsavart felmosóval (pl. Profi felmosó mikroszálas huzattal).

3.3 Gépi tisztítás: Amennyiben az odatapadt szennyeződést nem lehet eltávolítani manuális feltörő módszerrel ajánljuk a gépi spray-es tisztítást. Használja a **PU tisztítót** vízzel oldva megfelelő arányban (pl. 1:50-től 1:200-ig), az oldatot köd formájában spriccelje a felületre és a padlóra majd SRP géppel piros színű paddal tisztítsa. Ez a módszer a rendszeres fokozatok közötti tisztításhoz is alkalmas.

4. Folteltávolítás és cipősarkaktól való karcolás eltávolítása

Az ellenálló foltokat és a cipősarkaktól a guminyomokat, amelyeket nem lehet a szokásos tisztítással eltávolítani, lehetőség van nem oldott **PU tisztítóval** lokálisan mikroszálas ronggyal vagy finom paddal eltávolítani. Végül a tisztított felületet tiszta vízzel átmosni. A foltokat, amennyiben lehetőség van rá, azonnal el kell távolítani, mert némely típusú pigment bizonyos idő elteltével bekerülhet a padlófelszínbe és annak eltávolítása nehéz és lehetetlen.

5. Alaptisztítás

A *SPC Woodlook™ Optimal padlók* alaptisztítását akkor kell elvégezni, ha nem lehet az erős szennyezettséget és a fölösleges tisztítási termékeket a *Szokásos napi tisztítás* szakaszban leírt módszerrel eltávolítani vagy akkor, ha a felületet lakkozásra készítik elő **PU Siegel** vagy **PU Anticolor** kétkomponensű fedőbevonattal (lásd a 6. részt).

Használja az **R Alaptisztítószer** 1:5 arányban vízzel. A tisztítószer egyenletesen spriccelje a padlóra (pl. kézi szórófejjel) és a szennyeződés ellenállóképessége szerint 10 percig hagyja hatni. Szükséges elkerülni a tócsa kialakulását! Ezt követően az egész felületet egytárcsás SRP tisztítógéppel zöld paddal felsúrolni. A strukturált felületek esetében a felületet ezt követően kefével megtisztítani úgy, hogy a szennyeződések a mélyedésekből ki legyenek tisztítva. A feloldott szennyeződést alaposan távolítsa el nedves porszívóval, pl. **PS 27 porszívó** és az egész felületet alaposan neutralizálni tiszta (amennyiben lehetséges meleg vízzel) egészen az összes fölösleges tisztítószer eltávolításáig. Elkerülni a "tócsa" kialakulását és a víz hosszú hatását.

1. Figyelmeztetés: Amennyiben a PU Siegel vagy PU Anticolor 2 komponensű lakk aplikálására kerül sor, szükséges a tiszta vízzel való neutralizálás során a felületen vizes mikrosziszolást végezni Abranet Ace kerámia csiszolóval, 150 szemcsézetű (sima felületek) vagy a Abranopp Extreme csiszolóval (strukturált felületek).

2. Figyelmeztetés: Amennyiben az alaptisztítást követően nem kerül alkalmazásra a **PU Siegel fedőbevonat**, a tisztításhoz a zöld pad helyett csak kefét vagy piros padot használjon.

6. Hosszantartó proaktív védelem / felületek szanálása

Hogy lehetőség legyen erősen megterhelt épületi helyiségek gyártási felületkezelés tulajdonságait hosszantartóan megőrizni, az úgynevezett védő hatást, a szennyeződés megtapadásának csökkentését és a napi tisztítás megkönnyítését, ajánlatos a felületkezelés hosszantartó proaktív védelme ill. a megsérült helyek időben történő szanálása.

6.1 Hosszantartó proaktív védelem: A hosszantartó használatot követően, legkésőbb azonban az első elhasználódott helyek kialakulásakor, ajánlatos a gyári felszíni PU felületkezelést újrarácsolni **PU Siegel** segítségével (matt, extra matt és fényes változatokban). Az ideális ellenállóképesség elérése érdekében erősen megterhelt épületi helyiségekben a padlóburkolatot azonnal a lerakást követően lakkozni lehet. Ehhez a megfelelő keményítő segítségével használjon **PU Siegel** vagy **PU Anticolor** aktivált lakkot és vigye fel feloldatlan állapotban az alaposan megtisztított felületre (lásd *Alaptisztítás*). Ügyeljen a termék műszaki lapjában feltüntetett összes utasításra! A lakkot "Aquatop" 10mm hengerrel vigye fel pontosan a használati utasítás szerint a teljesen száraz felületre. 24 óra elteltével az utolsó réteg felvételét követően a padlót igénybe lehet venni. A védőrendszer maximális ellenállóképességét hét nap után éri el.

6.2 Szanálás: A nagy terjedelmű gyárilag kezelt elkopott felület esetén, szükség lesz PU Siegel vagy PU Anticolor lakkot kétszer felvinni. Az egyes rétegek között szükséges az előző bevonatot hagyni megszáradni (min. 2 órát), mindkét bevonatot azonban egy napon visszük fel.

Figyelmeztetés: A PU lakk felvétele előtt mikrociszolást és a felület mattosítását kell elvégezni SRP egytárcsás forgógép segítségével Abranet Ace kerámia csiszolóval 150 szemcsézetű (sima felületek) vagy a Abranopp Extreme csiszolóval (struktúrált felületek). Ezzel a lépéssel megtörténik a felület mattosítása, optikailag összeolvadnak az átmeneti felületek és a védőréteg tökéletes hozzáolvadását biztosítja. Hogy minimalizálva legyen a nedvesség behatolása az egyes lamellák illeszkedése közé, ajánljuk a lerakást követően azonnal lakkozni. A lakkozás előtt el kell végezni az alaptisztítást (lásd 5. részt). Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a műszaki tanácsadókkal.

7. A speciális épületi helyiségek értékének megtartása

Ha szükséges a speciális épületi helyiségek felületeit megvédeni az elszíneződéstől, pl. orvosi rendelő, fodrászat, autósalon (pl. a felületek festékektől való elszíneződésének minimalizálása mint pl. a sérülések fertőtlenítése, hajfesték, lágyítószer), vagy szükséges a felület csúszászgátló tulajdonságát növelni, szükséges speciális **PU Anticolor** vagy **PU – védőréteget – Antislip** bevonatot alkalmazni. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a műszaki tanácsadókkal.

8. Fontos figyelmeztetések

Klikkes rendszerű telepítésnél ragasztás nélkül nem lehet elkerülni a nedvesség behatolását az egyes lamellák beilleszkedése közé. Ezért szükséges a tisztításnál elkerülni a nagyobb mennyiségű nedvességet, a felületen való vízhatást és a “tócsák” kialakulását. Ennek a veszélye csökkenthető a tisztítószeres nyomás alatti szórófejjel való aplikálásával valamint a megfelelő tisztítógépek használatával.

A bútorok lábait minőségi csúszótalpakkal látjuk el. A bútor nehéz részeit nagyon óvatosan húzogatni és tologatni. Gurulós széknél csak kemény padlóra alkalmas kerekeket használni és erős terhelésnél a gurulós szék alá védő alátétet helyezünk.

A termékek, amelyek acetont (pl. körömlakkle mosó) tartalmaznak visszafordíthatatlan és eltávolíthatatlan foltokat okozhatnak, ill. eltompult matt felületet.

Ez a karbantartási és tisztítási utasítás tartalmazza az általános információkat a padlóburkolatok minőségének és értékének megtartásához, amelyeket a gyártó elfogadott. Ügyelni kell a szállító összes utasítására, amelyeket z ő szállításra, telepítésre és karbantartásra vonatkozó általános információi tartalmaznak. Ezen utasítás átadásával a felhasználónak a szállító cég teljesíti kötelességét a beszállítóval szemben a DIN 18365 szabvány előírási értelmében. Ha kérdése van a helyes karbantartást illetően és a többi padlóburkolat tisztításával kapcsolatosan, kérem vegye fel a kapcsolatot a műszaki tanácsadókkal vagy látogassa meg weboldalunkat a www.dema-dekor.cz.

A padlóról való karbantartás gyártója:

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn

www.dr-schutz.com

A CC-Dr.Schutz GmbH forgalmazója – padlóról valókarbantartás:

Woodlook, s.r.o.

Nixbrod 7

934 01 Levice

www.woodlook.sk